

Ghid Sezonier de Depozitare

Ce depozitezi iarna, ce depozitezi vara — și cum pregătești corect fiecare obiect

Un ghid practic pentru eliberarea spațiului acasă sau la birou, în orice anotimp.

Ai observat cum, de două ori pe an, casa se transformă haotic? Schiurile se lovesc de bicicletă, hainele groase ocupă tot dulapul deși e iulie, iar mobilierul de grădină stă în living din octombrie până în aprilie. E o problemă reală, cu o soluție simplă: depozitarea sezonieră.

Principiul e direct: ce nu folosești în sezonul curent, nu trebuie să ocupe spațiu la tine acasă sau la birou. Acest ghid îți arată exact ce merită depozitat iarna vs. vara și cum pregătești fiecare obiect ca să îl găsești în perfectă stare când ai nevoie de el.



PRIVIRE DE ANSAMBLU — CE DEPOZITEZI ÎN FIECARE SEZON

 CE PUI LA DEPOZIT IARNA	 CE PUI LA DEPOZIT VARA
 Biciclete și trotinete electrice	 Schiuri, snowboard, sănii, patine
 Mobilier de grădină și terasă	 Haine groase (paltoane, geci de iarnă, cizme)
 Echipamente de grădinărit (mașina de tuns iarbă, unelte)	 Decorațiuni de Crăciun și cutii de cadouri
 Aparate de aer condiționat portabile	 Anvelope de iarnă (dacă ai spațiu separat)
 Haine și încălțăminte de vară	 Plapume, pături și lenjerie groasă de iarnă
 Accesorii plajă (umbreluțe, șezlonguri, saltele gonflabile)	 Echipamente de ski și sporturi de iarnă
 Echipamente camping (corturi, saci de dormit de vară)	 Sobe și aparate de încălzire suplimentare
 BBQ-uri și grătare	 Jucării de iarnă (schiuri copii, sane, echip. snow)
 Mașini de tuns gazon / suflante frunze	 Stocuri sezoniere (afaceri cu vârf iarna)
 Jucării de exterior (trambuline, piscine gonflabile)	 Articole de Crăciun și decorațiuni festive



CE DEPOZITEZI IARNA — GHID DETALIAȚ



Biciclete și trotinete electrice

Bicicleta e, probabil, cel mai comun obiect depozitat sezonier. O iarnă petrecută în balcon sau în garderoba blocului înseamnă rugină, jante deformate și cauciucuri deteriorate de ger.

- Dezumflă parțial cauciucurile — presiunea completă stresează guma pe termen lung
- Curăță și lubrifică lanțul înainte de depozitare
- Învelește ghidonul și scaunul cu folie dacă depozitezi în exterior
- **Trotinete electrice:** scoate bateria și păstrează-o la temperatură constantă (nu sub 5°C)

 **Important: Frigul extrem deteriorează bateriile Li-Ion. Dacă depozitezi trotineta la un loc neîncălzit, scoate întotdeauna bateria și ține-o în casă sau la depozit.**

Mobilier de grădină și echipamente outdoor

Mobilierul de grădină lăsat afară iarna e garantat deteriorat până în primăvară. UV-ul din toamnă îmbătrânește plasticul, apa din îngheț-dezgheț crapă lemnul, iar metalul ruginește.

- Curăță bine înainte — mizeria umedă sub folie creează mucegai
- Mobilier din lemn: aplică un strat de ulei de teck sau lac de protecție
- Perne și huse: spală și usucă complet înainte de depozitare în saci
- Umbreluțe de soare: curăță mânerul metalic, usucă pânza, nu o plia umedă
- BBQ-uri: golește de cenușă, curăță grătarul, pune o husă

Haine și încălțăminte de sezon

Hainele de vară depozitate haotic ajung cu pete galbene de oxidare sau cu miros de dulap. Câteva reguli simple le salvează.

- Spală TOT înainte de depozitare — petele invizibile de transpirație devin galbene în timp
- Haine delicate (rochii, costume): pungi de textile respirabile, nu pungi de plastic
- Haine obișnuite: cutii sau saci vacuum pentru economie maximă de spațiu
- Încălțăminte: curăță, pune formatori, învelește individual în hârtie
- **Truc:** pune o sacoșă de desiccant (silicat de siliciu) în fiecare cutie. Se găsesc la 5 lei bucata și absorb umiditatea.

Echipamente camping și sport de vară

- Corturi: usucă COMPLET înainte de pliere — mucegaiul apare în 48h pe material umed
- Saci de dormit: depozitați desfăcuți (nu comprimați), ideal în saci de plasă
- Saltele gonflabile: dezumflă, curăță, usucă, depozitează desfăcute sau rulate larg
- Kayakuri și SUP-uri: dezumflă parțial, spală cu apă dulce după sezon

CE DEPOZITEZI VARA — GHID DETALIAT

Schiuri, snowboard și echipamente de iarnă

Sezonul de schi se termină brusc în martie-aprilie, iar echipamentele rămân să ocupe spațiu luni întregi. Un depozit sezonier e soluția logică.

- Curăță și ceruiește schiurile la finalul sezonului — nu după ce le scoți din depozit
- Ajustează tensiunea legăturilor la minim pentru depozitare de lungă durată
- Căștile: fără presiune pe spumă — nu stivui obiecte peste ele
- Bocancii: curăță, usucă complet, pune expandori pentru a menține forma
- Hainele de ski: spală după ultimul schior, depozitează în pungi de textile

 **Atenție: Nu depozita schiurile cu clipsurile legăturilor strânse maxim. Arcul de oțel obosește în timp și pierzi din performanță.**

Decorațiuni de Crăciun și articole festive

Bradul artificial, luminițele și cutiile de cadouri mici sunt campionii la irosit spațiu 11 luni din 12.

- Brad artificial: cutia originală sau un sac special — nu îl vâri la grămadă
- Globuri și ornamente fragile: cutii separate cu despărțitoare, nu pungi
- Luminițe: înfășoară pe un carton să nu se încurce, marchează tip (interior/exterior)
- Etichetează toate cutiile cu conținut — nu vei ști ce e în ele în decembrie

Haine și plapume de iarnă

- Paltoane și geaci: curăță chimic sau spală conform etichetei, lasă să respire
- Plapume de iarnă: pungi vacuum — reduc volumul cu 70%, perfecte pentru depozit
- Cizme de iarnă: curăță, hidratează pielea, pune formatori, învelește individual
- Fulgare și articole din puf: depozitează necomprimate sau compresie minimă

Sobe, aparate de încălzire, umidificatoare

- Sobe cu lemne portabile: curăță grătarul și interiorul, lasă ușa deschisă câteva zile
- Radiatoare electrice: curăță praful de pe rezistențe, învelește în folie
- Umidificatoare: golește rezervorul, curăță cu soluție anti-calcar, usucă complet
- Aparat de aer cald cu gaz: verifică furtunul înainte de depozitare

REGULI UNIVERSALE — VALABILE INDIFERENT DE SEZON

Indiferent de ce depozitezi și când, câteva principii rămân valabile tot timpul:

- 1. Curăță înainte, nu după.** Mizeria depozitată stă și «lucrează» luni întregi. Pete, rugină, mucegai — toate sunt mai ușor de prevenit decât de curățat.
- 2. Uscat complet.** Orice urmă de umiditate într-un spațiu închis = mucegai garantat. Lasă 24-48h extra de uscat față de cât crezi că e necesar.
- 3. Etichetează tot.** Nu există «evident» după 6 luni. Scrie pe cutie: conținut, sezon, ultimul an folosit.
- 4. Fotografiază înainte de dezamblare.** Montaje, cabluri, piese — o poză face mai mult decât orice instrucțiune.
- 5. Obiecte grele jos, ușoare sus.** Nu pune cutia cu globuri sub hainele de iarnă.
- 6. Nu depozita direct pe podea.** Umezeala reziduală urcă prin carton. Paleti, rafturi ieftine sau suporturi din plastic — orice ridică cutiile câțiva centimetri.

Depozitare sezonieră în Cluj-Napoca — Depozit24

Ai lucruri sezoniere care îți ocupă spațiu acasă sau la birou? La Depozit24, zona Borhanci din Cluj-Napoca, poți închiria o boxă chiar și pe 1 lună — plătești doar cât ai nevoie. Spații curate, uscate, securizate, cu acces auto direct și monitorizare video.

💰 Prețuri depozitare sezonieră (6 luni): 4 mp — 290 lei/lună · 5 mp — 320 lei/lună · 6 mp — 355 lei/lună · 8 mp — 440 lei/lună

→ **Solicită o ofertă rapidă sau programează o vizionare: www.depozitcluj.ro · Str. Borhanciului, Cluj-Napoca**

Concluzie — depozitarea sezonieră nu e un lux, e logistică bună

Fie că vorbim de biciclete, schiuri, haine de sezon sau decorațiuni, principiul e același: obiectele pe care nu le folosești acum nu ar trebui să ocupe spațiu în casa ta. Un depozit sezonier în Cluj-Napoca costă între 240 și 440 lei pe lună pentru o boxă de 4-8 mp — mai puțin decât o lună de stres cauzat de dezordine.

Depozitarea sezonieră corectă înseamnă: curăță, usucă, ambalează, etichetează, depozitează. Simplu și eficient.

www.depozitcluj.ro · Vizionare gratuită, cu programare prealabilă · Acces 24/7 · Str. Borhanciului, zona Borhanci, Cluj-Napoca